## PMR99 取扱説明書

## ●適用場所について

- ・ 線状ひび割れ部や亀甲状ひび割れ部(角欠けが少ない)には適用可能です。
- ・ 亀甲状ひび割れ部(動き有り、角欠け大)、据え切り(フォークリフトを含む)を行う場所、交差点部、滞水する箇所は避けてください。
- クラックが広くて深い場合には、事前に補修箇所を常温合材等で充填しておく ことをお勧め致します。

## ●使用方法について

- 夏季に御使用の場合は、接着面(黒い面)を5分以上直射日光に当てないようにして下さい。軟化しすぎて、引っ張ると断裂する可能性があります。
- ・冬季にO℃以下の場所で保存した場合、できるだけ衝撃を与えないようにして下さい。衝撃により、割れが発生する可能性があります。
- ・ 火気厳禁です、接着剤には火気を近づけないで下さい。

## ●施工方法について

以下の手順に沿って施工をお願い致します。

- 施工箇所のチリやホコリをできるだけ、取り除いて下さい。特に泥(土)が舗装 表面に付着している場合、泥(土)が接着剤を吸収し、接着しない場合があり ます。
- ・マット裏面の離型紙を剥がし、接着剤(2.5kg/缶で6㎡分)を1枚当り90ccから110ccで塗布します。塗布は、ゴムベラ、スムースヘラ、刷毛等により行ってください。
- 清掃した補修路面に貼り、軽く押さえます。マットの厚さが気になる場合には、 端部を木槌やプラスチックハンマー等を用いて叩き、薄く延ばしてください。
- マットは重ね貼りするのではなく、突合せ貼りするようにしてください。
- マットは、ひび割れが中心にくるように、覆ってください。

鹿島道路株式会社技術営業部 〒112-8566 東京都文京区後楽 1-7-27 TEL 03-5802-8011 FAX 03-5802-8042